



MONTAGE HANDLEIDING PUNTLOZE ONTSTEKING H9981

UITSLUITEND BEDOELD VOOR ONTSTEKINGEN MET DE – (min) VAN DE ACCU NAAR DE MASSA VAN HET FRAME

Alvorens de bestaande verdeler te demonteren is het raadzaam om eerst de motor te draaien totdat cilinder 1 op het BDP staat en de rotor van de oude verdeler op vonken voor bougiekabel 1.

Verwijder de montagebout van de oude verdeler en verwijder de verdeler uit de motor. Check ook of de aandrijving onderaan de oude verdeler hetzelfde is als die nieuwe geleverde.

Plaats de nieuwe verdeler en controleer of de rotor weer bij bougiekabel 1 staat. Als dit klopt dan kan de montagebout van de behuizing vastgezet worden, Zet deze niet te vast omdat als de motor loopt de verdeler nog verdraaid kan worden voor de juiste afstelling indien dat nodig is.

Met het contact nog op UIT het volgende controleren:

- Controleer of de accu is aangesloten met de MIN pool naar het frame toe
- Alvorens de bougiekabels van de oude verdeelkap te verwijderen controleren of de rotor op cilinder 1 staat en de oude kabels een voor een vervangen in de juiste ontstekings volgorde
- Verwijder de – VE kabel van de bobine en monteer de zwarte (of blauwe) stroomkabel van de nieuwe verdeler op de –VE aansluiting van de bobine
- Monteer de witte kabel van de nieuwe verdeler aan de eerder gedemonteerde kabel die van de bobine afkwam (kabel vanaf contactslot)
- Verbind de positieve +VE (of 15) aansluiting aan de rode draad van de verdeler
- Start de motor en controleer de ontstekings timing en verdraai deze iets indien nodig

Beknopte kabel aansluiting:

Witte kabel = Spanning vanaf het contactslot (accu)

Zwarte kabel = Negatieve aansluiting op de bobine naar de nieuwe verdeler toe

Rode kabel = Aansluiting naar + van bobine

Bobine:

De bobine dient een minimale primaire weerstand te hebben van 1.5 Ohm voor standaard bobines en een maximum van 1.5 Ohm voor performance bobines Dit is gemeten met een Ohm meter tussen de plus en de min van de bobine

Dit artikel is de fabriek vooraf verzending getest op zijn werking, Alleen verkeerd gebruik of verkeerde aansluiting heeft een direct gevolg op het onbruikbaar raken van de module in deze ontsteking

Rode draad naar verdeler

Zwarte draad naar verdeler

+ of 15

- of 1

Kabel naar contactslot

